

# עידכון פונקציה של עברית לנגן

\* חשוב מאוד לפני העדכון שהסוללה של הנגן תהיה טעונה

1. לשמור את הקובץ jw-3510.rar על המחשב
2. לחלץ את הקובץ JW-3510.RKW לתוך המחשב
3. לחבר את הנגן למחשב ולהעתיק את הקובץ לנגן
4. לנתק את הנגן מהמחשב (לא לשכוח הוצאת חומרה באופן בטוח)
5. להיכנס להגדרות במכשיר
6. הגדרות מערכת
7. וללחוץ על פונקציה עדכן
8. להמתין מספר דקות לסיום העדכון.



\* לכל בעיה נוספת ניתן לפנות לשירות טכני בטלפון 1-700-501-301