

מדריך התקנה למצלמת

Tapo דגם C320WS

שלב ראשון



1. חברו את המצלמה לחשמל באמצעות הכבל שמגיע באריזה.
2. חברו המצלמה לנתב באמצעות חיבור Wi-Fi או בחיבור קווי.
3. חברו המצלמה לנתב באמצעות חיבור Wi-Fi או בחיבור קווי.
4. הפעלה ראשונית של האפליקציה ופתיחת חשבון TP-Link:
 הפעילו את האפליקציה ולחצו על continue כדי להמשיך.
 • צרו חשבון TP-Link: לחצו על Create a TP-Link ID. בחרו במדינה (האפליקציה תזהה אוטומטית את המדינה שאתם נמצאים בה). הקלידו את כתובת הדוא"ל שלכם ואז לחצו על Next.
 בדף הבא יש ליצור סיסמה - הקלידו סיסמה חזקה - הסיסמה צריכה להכיל 8-32 תווים וצריכה לכלול צירוף של לפחות 2 מהתווים הבאים: אותיות, ספרות, תווים מיוחדים. לחצו על sign up.
 אתם תקבלו הודעה לדוא"ל שלכם כדי להפעיל את החשבון.
 • אשרו Tapo לשלוח לכם הודעות.
 • תוכלו ליצור אימות דו-שלבי במידה ותרצו. במידה ולא תרצו ליצור אימות דו-שלבי כרגע לחצו על Maybe Later.
5. לחצו על + בחלק עליון של המסך מצד ימין ולחצו על הוספת מכשיר - 'Add Device'.
6. חפשו ובחרו בדגם המצלמה שלכם בשדה Search. לחלופין תוכלו לבחור בסוג המצלמה שיש לכם ואז לבחור בדגם המצלמה שלכם.
7. בחרו בדרך החיבור של המצלמה לנתב: Ethernet - חיבור קווי. Wireless - חיבור אלחוטי. לצורך המדריך נבחר בחיבור Wireless.
8. בדקו שהמצלמה מהבהבת באדום וירוק. במידה וכן אנא לחצו על Next.
9. וודאו ש'מיקום' מופעל בטלפון. אפשרו Tapo גישה למיקום שלכם.
10. בטלפון התחברו לרשת האלחוטית החדשה בשם Tapo_Cam.
11. בחרו ברשת Wi-Fi הביתית שלכם והקלידו את הסיסמה שלה. לחצו על save password ואז לחצו על Next.
12. במידה ותרצו תוכלו לתת שם למצלמה. לחצו על Next כדי לעבור לדף הבא.
13. בחרו את המיקום של המצלמה בבית.
14. בחרו אייקון למצלמת ה-Tapo שלכם.
15. לחצו על Sounds Good.
16. Tapo Care Cloud Services מאפשר לך לשמור הקלטות על הענן של TP-Link. במידה ואתה לא מעוניין בכך כרגע לחץ על Skip.
17. הכניסו כרטיס זיכרון MicroSD למצלמה בין 8GB ל 128GB. לחץ על Got It כדי להמשיך.
Firmware Update
18. מאפשר לכם לקבוע באיזה שעות המצלמה תוכל לקבל עדכונים כדי לשפר את החומרה שלה. להמשיך לחצו על Got It.
19. תהליך ההתקנה הסתיים. לחצו על האייקון שבחרתם למצלמה כדי להתחיל לראות וידאו.