


מדריך שימוש למתאם USB דגם: UC400, UC430, UC500

שימוש במפצל ה-USB:

1. חברו את מפצל ה-USB לתוך כניסת ה-USB-C במחשב/טאבלט שלכם. (Plug your USB-C)
(Adapter/Hub into the USB-C port on your Laptop/Tablet.
2. חברו כל מכשיר USB ביציאת USB מתאימה במפצל. (Plug in any devices with an USB-)
(A connector to the USB-A port on your USB-C Adapter/Hub

שימו לב:

על מנת שהמידע יעבור במהירות המלאה, יש לוודא שהמחשב וכל המכשירים המחוברים למפצל תומכים ב-USB 3.0. (To transfer data at full speed, your computer peripherals, cable and)
(software must all support USB 3.0.



מידע בטיחות (Safety Information):

- יש להרחיק את המוצר ממים, אש, לחות וסביבות עם טמפרטורה גבוהה במיוחד (Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.)
- אין לנסות לפרק לגורמים, לשנות או לתקן את המכשיר באופן עצמאי (Do not attempt to)
(disassemble, repair, or modify the device
- אם המכשיר מפסיק לתפקד או שניתן לראות באופן ברור דברים חריגים במכשיר. יש להפסיק להשתמש במכשיר באופן מיידי וליצור קשר עם נותן האחריות. (If the product)

- **appears to be out of function or have any visible abnormalities, stop using the (product immediately and contact us or distributor**
- **המכשיר יכול לקבל חשמל רק ממקורות חשמל המתאים לסיווג PS2 או LPS של תקנה IEC 62368-1. This USB Adapter can be powered only by)**
- **computers that comply with Power Source Class**
- **(PS2) or Limited Power Source(LPS) defined 2**
- **.in the standard of IEC 62368-1**
- **טמפרטורת פעולה: 0°C~40°C (· Operating temperature: 0°C~40°C)**

בבקשה לעקוב אחר מידע הבטיחות הזה בעת שימוש במכשיר. במידה והוראות הבטיחות הללו לא נשמרות כראוי, עלול להיגרם נזק או אירועים לא צפויים. (**Please read and follow the** above safety information when operating the device. **We cannot guarantee that no** accidents or damage will occur due to improper use of the device

בבקשה השתמשו במוצר הזה בזהירות ובשיקול דעת (**Please use this product with care**) **and operate at your own risk. – במקור).**