

## ATTENTION

- ◆ When product has power button, the power button is one of the way to shut off the product; when there is no power button, the only way to completely shut off power is to disconnect the product or the power adapter from the power source.
- ◆ Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- ◆ Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- ◆ This equipment can be powered only by equipments that comply with Power Source Class 2 (PS2) or Limited Power Source (LPS) defined in the standard of IEC 62368-1.

## חשוב:

- במידה ולמכשיר יש כפתור הפעלה, הכפתור יכול לשמש כדרך לכבות את המוצר. אם אין כפתור הפעלה, הדרך היחידה לכבות את המוצר לחלוטין היא לנתק אותו מהחשמל או מהמכשיר שמספק לו חשמל
- אין לנסות לפרק את המכשיר לגורמים, לתקן או לשנות את המכשיר. במידה ונדרשת תמיכה, בבקשה ליצור קשר עם נותן האחריות
- יש להרחיק את המוצר ממים, אש, לחות וסביבות עם טמפרטורה גבוהה במיוחד
- המכשיר יכול לקבל חשמל רק ממקורות חשמל המתאים לסיווג PS2 או LPS של תקנה IEC 62368-1.

## Using the Adapter

This adapter supports Plug and Play feature. Plug in and wait for seconds. Then this adapter is ready to use.

### \* UE330C, UE330, UE300 and UE200:

For Windows 7/8/8.1, please click to install a driver if prompted to do so. For Windows 7, please click CANCEL if prompted "The program might not have installed correctly" after installation.

For Mac OS X 10.8 to 10.15, please download and install a driver by visiting our official website [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) and searching the model number.

### \* UE300C and UE306:

For Windows 7 and Mac OS X 10.9 to 10.15, please download and install a driver by visiting our official website [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) and searching the model number.

## שימוש במתאם:

המתאם תומך בחיבור ישיר ללא צורך בהתקנה של תוכנות נוספות. יש לחבר את התאם למחשב ולהמתין מספר שניות. לאחר מכן המכשיר מוכן לשימוש.

## :UE330C, UE330, UE 300, UE200


עבור מערכת הפעלה Windows 7/8/8.1, בבקשה ללחוץ על "התקנת מנהל התקנים" אם חלון קופץ מדריך אתכם לעשות כך. ב Windows 7, בבקשה ללחוץ על "ביטול" אם עולה ההודעה "יכול להיות שהתוכנה לא הותקנה כראוי" לאחר ההתקנה.

עבור מערכת Mac OS X 10.8-10.15 בבקשה הורידו והתקינו את מנהל ההתקנים מהאתר הרשמי [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) וחיפוש שם הדגם באתר.


**:UE 300C, UE306**

עבור Windows 7 ו-Mac OS X 10.9-10.15 בבקשה הורידו והתקינו את מנהל ההתקנים המתאים מהאתר הרשמי [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) וחיפוש שם הדגם באתר.

**חיבור למחשב:**



**חיבור לנינטנדו סוויץ' (הקונסולה תומכת רק בדגם UE306 בלבד): ( Works with Nintendo )**  
**(Switch (Supported by UE306 ONLY) - במקור)**



LED Explanation		
For UE330C, UE330:		
LED	Status	Indication
White	On	The adapter is properly connected and hub is ready to use
Yellow	On	The Ethernet cable is properly connected
Green	Flashing	Network data is being transferred
For UE300C, UE300, UE200, UE306:		
LED	Status	Indication
White	On	Both the adapter and Ethernet cable are properly connected
White	Flashing	Network data is being transferred

### הסבר אורות LED:

#### לדגמים: UE330C, UE330

נורה	סטטוס	פירוש
לבן	דולק	מכשיר מחובר כראוי ומוכן לשימוש
צהוב	דולק	כבל הרשת מחובר כראוי
ירוק	מהבהב	מידע מועבר ברשת בין המכשירים

#### לדגמים: UE300C, UE300, UE200, UE306

נורה	סטטוס	פירוש
לבן	דולק	המתאם וכבל הרשת מחוברים כראוי
לבן	מהבהב	מידע מועבר ברשת בין המכשירים