

כונן נייד חיצוני

1. הפעל את המחשב עם Windows או macOS והיכנס לחשבון.
2. חבר את כבל ה-USB-ליציאת USB במחשב.
 - השתמש בכבל שהגיע עם הכונן.
 - אל תשתמש במפצל USB.
 - הכבל לא אמור להיות ארוך מ-18 אינץ' עבור כונני My Passport שיוצרו לפני 2007
 - אם הכבל ארוך מדי, ייתכן שהכונן לא יקבל מספיק חשמל.
3. עבור כונני **My Passport for Mac**, השתמש במתאם ודא שהפינים על המתאם תואמים.

4. חבר את הקצה השני של הכבל לכונן.



5.

(חפש את הכונן במנהל הדיסקים של Windows או בכלי הדיסקים של macOS)

- הכונן אמור להופיע ולהיות מוכן לשימוש.
- ייתכן ש Windows-יבקש להתקין מנהלי התקנים.

Windows ו macOS-יכולים לקרוא ולכתוב נתונים אל הכונן גם אם אתה לא משתמש בו באופן פעיל. יש לבצע הוצאה בטוחה ולהסיר את הכונן כאשר אינו בשימוש.

ייתכן שיידרשו צעדים נוספים אם המחשב לא מזהה את הכונן או אם יש צורך לפרמט אותו.

לשירות לקוחות ושאלות נוספות ניתן לפנות למרכז השירות של בנדא בטלפון :

0732-6630699

